

MACHTEST

Mode d'Emploi / Instruction Manual / Manual de Instrucciones



FR

1. Brancher le boîtier sur le câble lié au paratonnerre, et verrouiller en tournant la bague (1/4 de tour)
2. Le test démarre automatiquement dès le branchement du boîtier, attendre que le résultat s'affiche.
3. « Opérationnel » = Le PDA fonctionne
Si « Hors Service », Merci de contacter votre fournisseur
4. **IMPORTANT** : Après le test, remettre le capuchon jaune de protection du câble.

Un seul MACHTEST permet de vérifier plusieurs PDA IONIFLASH MACH TF.

Changement des piles : 3 piles LR03 (AAA)

EN

1. Connect the control unit to the cable linked to the ESE and lock it by rotating the gasket (1/4)
2. The test start automatically as soon as the unit is connected, wait for the result to be displayed.
3. "Operational" = The ESE works
If "Out of Service", Please, contact your supplier.
4. **IMPORTANT**: Put back the yellow protective cap of the cable after the test.

One MACHTEST can be used to test several ESE IONIFLASH MACH TF.

Change of batteries: 3 batteries LR03 (AAA)

ES

1. Conecta la caja con el cable del PDC, y bloquéala girando el anillo (1/4)
2. La prueba empieza automáticamente tan pronto como la conexión se hace y esperar hasta que el resultado aparece
3. "Operacional" = El PDC funciona
Si "Fuera de servicios", Por favor contacta a su proveedor.
4. IMPORTANTE: Vuelve a colocar la cubierta protectora amarilla del cable después de la prueba.

Un MACHTEST permite de controlar a varios PDC IONIFLASH MACH TF.

Cambio de pilas: 3 pilas LR03 (AAA)

RO

1. Conectați cutia testerului la cablul legat de paratrăsnet și blocați rotind inelul (1/4 tură)
2. Testarea se declanșează automat după conectarea cutiei, așteptați până se afișează rezultatul.
3. « Operational » = PDA-ul funcționează
Dacă « Out of Service » Contactați furnizorul !
4. IMPORTANT: Repuneți capacul de protecție galben al cablului după efectuarea testului.

Un singur MACHTEST permite verificarea mai multor paratrăsnete IONIFLASH MACH TF.

Înlocuirea bateriilor : 3 baterii LR03 (AAA)
--